

«Требования к помещению, в котором будет устанавливаться комплект мебели.»

Уважаемый покупатель! Мы прилагаем все усилия, чтобы наша мебель не один год радовала Вас своим внешним видом и удобством, тем не менее, без правильно проведенных Вами ремонтных работ, описанных ниже, наши усилия могут оказаться напрасными, и, возможно, Вы не на 100% останетесь довольны полученным результатом.

Убедительно просим Вас ответственно подойти к выполнению приведенных ниже требований! Помните, лучше сделать все сразу правильно, чем потом переделывать и разрешать последствия.

- К моменту установки изделия, все ремонтные работы в кухонном помещении должны быть завершены.
- Стены, на которых запланирована навеска настенных полок, должны быть выполнены из прочного материала (бетон, кирпич, 2-х слойный гипсокартон) толщиной не менее 10 см. В случаях, если стены имеют менее 10см, монтажная бригада **не несет** ответственности за испорченную отделку с противоположной стороны стены.
- Стены, сопряженные с изделием, должны быть ровными, вертикальными. Углы сопряжения стен между собой, а также сопряжения стен с полом, должны составлять 90 градусов.
- Покрытие под кухней должно быть жестким (например, кафель). В случае установки изделия на линолеум или ламинат, уложенный на подложку из вспененного полимера, со временем возможно проседание изделия.

Должны быть закончены работы по проведению линий электропроводки, с учетом приведенных ниже рекомендаций -

Основные принципы расположения розеток и выводов для кухонной техники:

- ✓ Все розетки должны быть в свободном доступе. Запрещается располагать розетки непосредственно за бытовыми приборами.
- ✓ Все розетки, предназначенные для бытовой техники, расположенной в нижней части кухни, должны располагаться в цокольном пространстве, и находиться не выше 10см от пола.
- ✓ Для подключения электрической варочной поверхности, должен быть предусмотрен вывод (кабель сечением 3х4 при однофазном подключении или 5х2,5 при 3-х фазном), расположенный за столом с варочной поверхностью, выходящий из стены на 1м, на уровне 75см от пола.
- ✓ Розетка/вывод для кухонной подсветки должна располагаться над верхними полками кухни (не ближе 2см к верху кухни), и быть подключена к электросети через стационарный выключатель.
- ✓ Для подключения вытяжки, должен быть выведен провод, длиной 50см, с подключенной к нему накладной розеткой. Провод должен выходить из стены на 2 см выше верха кухонной мебели и располагаться строго посередине вытяжки.
- ✓ Рекомендуемая высота размещения розеток на рабочей поверхности не менее 110см от уровня чистового пола.

Вся скрытая проводка должна прокладываться строго горизонтально или перпендикулярно полу! Заказчик обязан предоставить сборщику схему скрытой проводки!

Должны быть закончены работы по размещению сантехнических коммуникаций, с учетом приведенных ниже рекомендаций -

Основные принципы расположения труб водопровода и слива:

- ✓ Все водопроводные и канализационные выводы должны быть расположены в пределах секции с раковиной! **Располагать выводы за посудомоечной или стиральной машиной ЗАПРЕЩЕНО!**
 - ✓ Необходимо подготовить отдельные выводы водопровода (через гребенку или тройники) для каждого потребляющего устройства (смеситель, фильтр для воды, ПМ, СМ).
 - ✓ Каждый отдельный вывод должен оканчиваться наружной резьбой необходимого диаметра.
 - ✓ Оптимальное расположение выводов — зона 40x40см, расположена по центру стола для раковины и минимум в 20см от пола.
 - ✓ Все трубы должны быть жестко прикреплены к стене и снабжены индивидуальными перекрывающими кранами.
 - ✓ Во избежание прорыва водопровода и его соединений, в следствии гидроудара, на водопровод должен быть установлен регулятор давления. Давление в системе водопровода не должно превышать 6 атм.
-
- Заказчик должен обеспечить бригаде сборщиков постоянное электропитание (розетку) в кухонном помещении и обеспечить беспрепятственный доступ к электрощиту.
 - Заказчик должен обеспечить бригаде сборщиков искусственное освещение в кухонном помещении на время монтажа изделия.
 - Заказчик обязан обеспечить надлежащую защиту покрытия пола, стен потолка и других элементов помещения и других предметов мебели, во избежание порчи при доставке и монтаже изделия.
 - Запрещается устанавливать систему «Теплый пол» ближе 50см от места установки изделий из натурального дерева.
 - В уходе за мебелью запрещается использовать агрессивные и абразивные моющие средства.

В процессе работ по установке кухонной мебели, возникает большое количество пыли, опилок и других отходов. Просим вас ответственно подойти к защите своего имущества, от этих воздействий.

«Ознакомлен»

Заказчик
